



ANDIKER®

Desengrasante Removedor de ceras

Definición: es un excelente limpiador de **ALTA PENETRACIÓN QUE ABLANDA Y EMULSIFICA** las ceras, grasas, aceites y suciedades en cualquier piso y enchape cerámico, de marmol, gres y vidrios de su hogar.

Rendimiento: 30 a 40 m² por galón.

Composición: 2-Butoxyetanol, Metasilicato de sodio, Monoetanolamina y agua.

MODO DE USO



1. Libere el piso de suciedad mediante un buen barrido. Salpique **ANDIKER DESENGRASANTE** en la dosificación conveniente.

2. Deje actuar el producto durante un periodo de tiempo de 10 a 15 minutos.



3. Frote la superficie con un cepillo de cerdas plásticas hasta remover el producto.

4. Enjuage con abundante agua.



Presentación: **Cuñete . 4 Litros . 1 Litro**



Línea de atención . Departamento Técnico
(57) (7) 5824900

DOSIFICACIÓN (Aproximada)

Fórmula de dilución	Usos y aplicaciones
 CONCENTRADO 100%	Elimina ceras, grasas, aceites y recuperar juntas.
 DILUCIÓN 1:1	Limpia vidrios, remueve pintura en sus pisos y enchapes. Facilita la limpieza de motores y partes mecánicas.
 DILUCIÓN 1:2	Limpia excesos de grasa en cocinas y baños.

Nota: El rendimiento depende de la dilución, las herramientas y la habilidad del operario.

Para mayor información ingrese a: www.msninversiones.com

ATENCIÓN



- NO APLIQUE sobre metales galvanizados, aluminio, pintura esmaltada, acero inoxidable, marmol, granito o pisos en cemento.
- NO INGERIR. En caso de ingestión consultar al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Puede irritar la piel si su contacto es permanente.



Seguridad:

Use guantes de caucho durante la aplicación de este producto. Evite el contacto con ojos y mucosas, si esto sucediera lávelos con abundante agua. De persistir la molestia atienda al medico más cercano.